











SAMSUNG GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONLARI

	SHT-3305WM	SHT-3207XM	SHT-3006XM	SHT-3007DM	SHT-3107XM
Model				 YENİ	
Ekran	4.3" Renkli Dijital LCD	7" Renkli LCD	6" Renkli LCD	7" Renkli LCD	7" Renkli LCD
Tipi	Ahizeli / Eller Serbest	Eller Serbest	Ahizeli	Ahizeli	Ahizeli
Kapı Açma	0	0	0	0	0
Güvenlik	X	X	X	0	X
Kamera İlavesi	2	2	2	1	1
Haberleşme (Güvenlik Ofisi)	X	X	X	0	0
Haberleşme (Dâhili)	X	X	X	0 (Güvenlik Ofisi)	0 (Güvenlik Ofisi)
PSTN	X	X	X	X	X
İmaj Kayıt	X	X	X	X	X(3107XM) 0(3107XR)
Montaj	Duvar Montajı	Duvar Montajı	Duvar Montajı	Duvar Montajı	Duvar Montajı
	SHT-3507DM	SHT-7171XM	SHT-7070XM	SHT-7507XM	SHT-7327XM
Model	 YENİ				 YENİ
Ekran	7" Renkli Dijital LCD	7" Renkli LCD	7" Renkli LCD	7" Renkli LCD	7" Renkli Dijital LCD
Tipi	Eller Serbest	Eller Serbest	Eller Serbest	Eller Serbest	Eller Serbest
Kapı Açma	0	0	0	0	0
Güvenlik	0	0	0	0	0
Kamera İlavesi	1	1	1	1	1
Haberleşme (Güvenlik Ofisi)	0	0	0	0	0
Haberleşme (Dâhili)	0 (Güvenlik Ofisi)	0 (Güvenlik Ofisi)	0 (Güvenlik Ofisi)	0 (Güvenlik Ofisi)	0
PSTN	X	X	X	X	0
İmaj Kayıt	X	X	0	0	0
Montaj	Duvar Montajı	Duvar Montajı	Duvar Montajı	Duvar Montajı	Duvar Montajı

SAMSUNG GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONLARI

	SHT-7610XM	SHN-8337XM	SHN-8327XM	SHN-8610XM
Model		 YENİ	 İDİL YENİ	 YENİ
Ekran	10.1" Renkli Dijital LCD	7" Renkli Dijital LCD	7" Renkli Dijital LCD	10.1" Renkli Dijital LCD
Tipi	Eller Serbest	Eller Serbest	Eller Serbest	Eller Serbest
Kapı Açma	0	0	0	0
Güvenlik	0	0	0	0
Kamera İlavesi	1	1	1	1
Haberleşme (Güvenlik Ofisi)	0	0	0	0
Haberleşme (Dâhili)	0	0	0	0
PSTN	0	X	0	0
İmaj Kayıt	0	0	0	0
Montaj	Gömme Montajlı	Duvar Montajı	Duvar Montajı	Gömme Montajlı